Краткая инструкция по уходу за продукцией Eterno Kompakt (HPL)

eterno
Interior Design Material

Общие рекомендации по уходу и эксплуатации

* Не использовать во время уборки абразивные моющие средства. Они могут повредить поверхность.
* Пыль удалять чистой, сухой и мягкой тканью.
* Очищать фасады и столешницы как можно скорее после загрязнения.
* Не допускать попадания на поверхность жидкостей, растворяющих лакокрасочные покрытия.
* Не царапать, не резать и не рубить на поверхности материала, это приводит к повреждению защитного слоя.





Избегайте перегрева (свыше 130°) поверхности.
Ни в коем случае не допускайте взаимодействие с огнем.



Не режьте и не рубите на поверхности материала. Используйте для этого специальные доски.

Специальные указания для удаления сложных загрязнений (масло, жир, краска)

Чтобы отмыть столешницу от жира и масла, можно использовать следующие средства:
* Гели для мытья посуды. Достаточно развести средство в воде до образования пены и вытирать капли жира с поверхности сразу.
* Пена от хозяйственного мыла. Нужно набрать её на тряпку, нанести на загрязнённую область, подождать две минуты.
* Нашатырный спирт. Слегка намочите ватный диск нашатырным спиртом и промокните жирное пятно. Через полторы минуты можно смыть его сухой тряпочкой.
* Перекись водорода. Разведите перекись с водой в равных частях, залейте в пульверизатор, распылите на поверхность, оставьте на минуту.
* Салициловый спирт. 150 мл смешайте с двумя столовыми ложками любого моющего средства для посуды, распылите на фасад при помощи пульверизатора, удалите через десять минут.

Не используйте абразивные порошки, пасты, грубые губки.
Перед использованием любого средства рекомендуется протестировать его на незаметном маленьком участке!

Важные ограничения при эксплуатации компакт-плиты:

Запрещено использование ковриков для посуды непосредственно на поверхности плиты. Это может привести к неравномерному распределению влаги и повреждению материала.
Горячие предметы нельзя ставить прям на поверхность плиты. Всегда используйте термостойкие подставки для защиты от термического воздействия.
Нарезка продуктов непосредственно на поверхности плиты не допускается — это приводит к появлению следов и царапин. Используйте отдельную разделочную доску.
Пролитую жидкость необходимо немедленно удалять, особенно в местах стыков и пропилов, чтобы избежать изменения блеска поверхности.
Посуду из керамики и глины нельзя ставить на поверхность плиты без специальных подставок. Грубая поверхность таких изделий может оставить потертости и царапины.